



Montageanleitung

Rahmenabdeckung VA für Yamaha XVS650/1100

Lieferumfang:

1	VA-Rahmenabdeckung
1	Regler-Halter mit 3 Schraube, 3 Scheiben u. 2 Muttern
2	Kantenschutz
4	Kabelbinder

Montage:

- Versetzen Sie die Hupe. Dazu den Halter hinter statt vor dem Rahmen anschrauben.
- Biegen Sie die Drahtschlaufe, die zur Führung der Tachowelle dient, nach hinten.
- Befestigen Sie den Lichtmaschinenregler mit den Muttern und Scheiben auf dem mitgelieferten Halter. Montieren Sie den neuen Halter am Befestigungspunkt des Originalhalters so, dass der Regler vor dem Motor liegt.
- Bringen Sie den Kantenschutz an den Seiten der Rahmenabdeckung an.
- Montieren Sie die Rahmenabdeckung, oben mit den Originalschrauben und unten mit den Kabelbindern, am Rahmen.
- Überprüfen Sie die Verschraubungen nach der Montage und nach der ersten Probefahrt!

Das Thunderbike Team wünscht viel Vergnügen



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049) 2852 - 6777 -33
Telefax(0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de